

# ASENNUSSOHJEET

## 1

Leikkaa putki poikki. Putken pitää olla viistetty sisältä ja ulkoa viistetyökalulla. Tarkista ettei putkessa ole purseita tai muodonmuutoksia.

## 2

Tarkista mukana tulevalla työkalulla putken seinämävahvuus mittaamalla sisähalkaisija.

## 3

Valitse työkalun osoittama oikean kokoinen tukiholkki paketista. Työnnä valittu tukiholkki putken pohjaan asti.

## 4

Laita liitosmutteri paikalleen ja tämän jälkeen työnnä kiinnitysrenkas putken pohjaan saakka, niin että se napsahtaa paikoilleen.

## 5

Paina kierreosa kiristysrenkaaseen kunnes se napsahtaa paikoilleen.

## 6

Ruuvaa kierreosa kiinni liitosmutteriin ja kiristä kunnes kiristysrenkas työntyy liitosmutterista noin 1-2 mm ulospäin. Vältä putken vääntämistä!

